

Verklebebeschreibung

Diese Beschreibung soll Ihnen helfen, Ihren Aufkleber ohne größere Probleme zu befestigen.

- Führen Sie die Montage nur bei Temperaturen über 10 °C durch.
- Säubern Sie die zu beklebende Stelle **vollständig** von Fett und Schmutz.
- Der Aufkleber wird auf einem Grundpapier geliefert diese ist mit einer durchsichtigen Transferfolie überzogen.
- Ziehen Sie das Grundpapier **vorsichtig** ab, achten Sie darauf, dass das Motiv vollständig an der durchsichtigen Transferfolie haften bleibt, wenn dies mal nicht so sein sollte, wieder ein wenig zurückklappen und über diese Stelle fest mit dem Finger reiben und erneut abziehen.

Hier nun eine Erklärung mit Bildern.



Ihr Aufkleber wird so aussehen wenn er zu Ihnen nach Hause kommt. Der Aufkleber ist auf dem weißen Grundpapier und darüber ist die Transparente Transferfolie.



Jetzt den Aufkleber umdrehen, nun sehen Sie das weiße Grundpapier dieses von der Ecke oben rechts nach unten links abziehen, hierbei beachten das am weißen Grundpapier nichts vom Aufkleber hängen bleibt. **Ein kleiner Tipp, ziehen Sie das weiße Papier in einen flachen Winkel ab.**



Wenn Sie alles richtig gemacht haben ist das weiße Grundpapier nun komplett abgezogen und Ihr Aufkleber befindet sich auf der Transferfolie.



Nun den Aufkleber an der Stelle wo Sie ihn hinhaben wollen komplett mit Transferfolie aufkleben und mit ein paar Blätter Küchenrolle oder einen weichen Lappen von innen nach außen die Luftbläschen hinauswischen.



Wenn Sie alles richtig gemacht haben wird es so aussehen.



Jetzt die Transferfolie von oben nach unten in einem flachen Winkel langsam abziehen.



Glückwunsch Sie haben es geschafft, Ihr Aufkleber wird nach 5 Tagen seine maximale Haftung erreicht haben, danach ist er Waschanlagenfest und 5 bis 7 Jahre haltbar laut Folienhersteller.